

Kurzanleitung

Sepura Mobilfunkgerät SCG20 mit
SCC3 Bedienkonsole
HBC 3

Sepura Handfunkgerät SC20

V1.0 vom 04.05.2022
OBM d. LFV Hendrik WOLF



Kurzbedienung Farbbedienkonsole SCC3



Funktionen

- 1 Lautstärke / Sprechgruppenwechsel im Ordner
- 2 Display mit Feldstärkeanzeige / ISSI / Sprechgruppe usw.
- 3 Ziffernblock
Statusmeldungen 3/6/9/5
Taste 1 = Hauptsprechgruppe
Taste 7 = Umschaltung DMO/TMO (NEU)
- 4 Frontanschluss für Lautsprecherkikrofon
- 5 Sprechwunsch (alternativ zu Taste 5)
- 6 Linke Kontexttaste (standard "Menü")
- 7 Mittlere Kontexttaste (NEU: Start Sprechgruppenwechsel)
- 8 Rechte Kontexttaste (standard "Größe")
- 9 EIN/AUS- Taste (lange drücken) NEU

Kurzbedienung Handbedienung HBC3



Funktionen

- 1 Lautstärke / Sprechgruppenwechsel im Ordner
- 2 Display mit Feldstärkeanzeige / ISSI / Sprechgruppe usw.
- 3 Ziffernblock
Statusmeldungen 3/6/9/5
Taste 1 = Hauptsprechgruppe
Taste 7 = Umschaltung DMO/TMO (NEU)
- 4 Sprechwunsch (alternativ zu Taste 5)
- 5 Linke Kontexttaste (standard "Menü")
- 6 Mittlere Kontexttaste (NEU: Start Sprechgruppenwechsel)
- 7 Rechte Kontexttaste (standard "Größe")
- 8 EIN/AUS- Taste (lange drücken) NEU
- 9 "PPT" - Sprech taste

Kurzbedienung Handfunkgerät SC20



Funktionen

- 1 Lautstärke / Sprechgruppenwechsel im Ordner**
- 2 Display mit Feldstärke/ Akku / ISSI / Sprechgruppe usw.**
- 3 Ziffernblock**
 - Statusmeldungen 3/6/9/5**
 - Taste 1 = Hauptsprechgruppe**
 - Taste 7 = Umschaltung DMO/TMO (NEU)**
- 4 Sprechwunsch (alternativ zu Taste 5)**
- 5 Linke Kontexttaste (standard "Menü")**
- 6 Mittlere Kontexttaste (NEU: Start Sprechgruppenwechsel)**
- 7 Rechte Kontexttaste (standard "Größe")**
- 8 EIN/AUS- Taste (lange drücken) NEU**
- 9 "PPT" - Sprech taste**
- A "Home-Taste" (Hauptsprechgruppe)**
- B Umschaltung DMO / TMO (NEU)**
- C Display- Umschaltung Tag/Nacht (NEU)**